

# Soupis vývodů rozváděčů, kabelová tabulka

RH						
ozn. vývodu	popis vývodu	jištění		ozn. kabelu	typ kabelu	pozn.
		typ	hodnota (A)			
QF0	přívod	hl. vyínač	80A/3		CYKY-J 4x25	přívod z RE
FV1	svodič přepětí					
FA100		jistič	B6/1			ovládání
FA1	R1	jistič	B32/3	0WL1	CYKY-J 4x10	
FA2	R2.1	jistič	B32/3	0WL2	CYKY-J 4x10	
FA3	R2.2	jistič	B25/3	0WL3	CYKY-J 5x6	
FA4	R3	jistič	B32/3	0WL4	CYKY-J 4x10	
FA5	zásuvky	jističochránič	B16/2/0,03	0WL5	CYKY-J 3x2,5	m.č. 102
FA6	zásuvky	jističochránič	B16/2/0,03	0WL6	CYKY-J 3x2,5	m.č. 102
FA7	zásuvky	jističochránič	B16/2/0,03	0WL7	CYKY-J 3x2,5	m.č. 106
FA8	zásuvky	jističochránič	B16/2/0,03	0WL8	CYKY-J 3x2,5	m.č. 108 - kuch. linka
FA9	zásuvky	jističochránič	B16/2/0,03	0WL9	CYKY-J 3x2,5	m.č. 108 - výklenek
FA10	zásuvky	jističochránič	B16/2/0,03	0WL10	CYKY-J 3x2,5	m.č. 108 - u dveří a mezi okny
FA11	zásuvka	jistič	B16/1	0WL11	CYKY-J 3x2,5	m.č. 101 - videotelefon
FA12	zásuvky PC + TAB	jistič	B16/1	0WL12	CYKY-J 3x2,5	m.č. 102
FA13	zásuvky PC + TAB	jistič	B16/1	0WL13	CYKY-J 3x2,5	m.č. 106
FA14	zásuvka	jistič	B16/1	0WL14	CYKY-J 3x2,5	m.č. 108 - trouba
FA15	bojler	jistič	B16/1	0WL15	CYKY-J 3x2,5	m.č. 103
FA16	osvětlení	jistič	B10/1	0WL16	CYKY-J 5x1,5	m.č. 101, 101A
				0WS16	CYKY-O 4x1,5	PIR čidla
FA17	osvětlení	jistič	B10/1	0WL17	CYKY-J 3x1,5	m.č. 102
FA18	osvětlení	jističochránič	B10/2/0,03	0WL18	CYKY-J 3x1,5	m.č. 103 - 105
FA19	osvětlení	jistič	B10/1	0WL19	CYKY-J 3x1,5	m.č. 106
FA20	osvětlení + ventilátor	jistič	B10/1	0WL20	CYKY-J 3x1,5	m.č. 107, 108
FA21	osvětlení	jističochránič	B10/2/0,03	0WL21	CYKY-J 3x1,5	sklep
FA22	zásuvka	jističochránič	B16/2/0,03	0WL22	CYKY-J 3x2,5	sklep
FA23	REZERVA	jističochránič	B16/2/0,03			
FA24	REZERVA	jističochránič	B16/2/0,03			
FA25	REZERVA	jistič	B16/1			
FA26	REZERVA	jistič	B16/1			
FA27	REZERVA	jistič	B16/1			
FA28	REZERVA	jistič	B10/1			
FA29	REZERVA	jistič	B10/1			
FA30	REZERVA	jistič	B10/1			
FU1	zvonkové trafo	pojistka	2A			

R1						
ozn. vývodu	popis vývodu	jištění		ozn. kabelu	typ kabelu	pozn.
		typ	hodnota (A)			
QF0	přívod	hl. vyínač	63A/3		CYKY-J 4x10	přívod z RH
FV1	svodič přepětí					
FA100		jistič	B6/1			ovládání
FI1		proud. chránič	40/4/0,03			
FA1	zásuvka pec	jistič	B25/3	1WL1	CYKY-J 5x6	m.č. 110
FI2		proud. chránič	40/4/0,03			
FA2	zásuvka 400V/16A	jistič	B16/3	1WL2	CYKY-J 5x2,5	m.č. 112
FA3	zásuvka 400V/16A	jistič	B16/3	1WL3	CYKY-J 5x2,5	m.č. 112
FA4	zásuvka	jističochránič	B16/2/0,03	1WL4	CYKY-J 3x2,5	m.č. 109 - pračka
FA5	zásuvka	jističochránič	B16/2/0,03	1WL5	CYKY-J 3x2,5	m.č. 109 - konvice
FA6	zásuvky	jističochránič	B16/2/0,03	1WL6	CYKY-J 3x2,5	m.č. 110 - levá strana + okno
FA7	zásuvky	jističochránič	B16/2/0,03	1WL7	CYKY-J 3x2,5	m.č. 110 - pravá strana
FA8	zásuvky	jističochránič	B16/2/0,03	1WL8	CYKY-J 3x2,5	m.č. 111 - levá strana
FA9	zásuvky	jističochránič	B16/2/0,03	1WL9	CYKY-J 3x2,5	m.č. 111 - u oken ("horní strana")
FA10	zásuvky	jističochránič	B16/2/0,03	1WL10	CYKY-J 3x2,5	m.č. 111 - u dveří ("dolní strana")
FA11	zásuvky	jističochránič	B16/2/0,03	1WL11	CYKY-J 3x2,5	m.č. 112
FA12	zásuvky	jističochránič	B16/2/0,03	1WL12	CYKY-J 3x2,5	m.č. 113
FA13	bojler	jistič	B16/1	1WL13	CYKY-J 3x2,5	m.č. 109
FA14	RK	jistič	B16/1	1WL14	CYKY-J 3x2,5	m.č. 109
FA15	zásuvky PC	jistič	B16/1	1WL15	CYKY-J 3x2,5	m.č. 111
FA16	osvětlení	jistič	B10/1	1WL16	CYKY-J 3x1,5	m.č. 109 + 114 + venk.
FA17	osvětlení	jistič	B10/1	1WL17	CYKY-J 3x1,5	m.č. 110
FA18	osvětlení	jistič	B10/1	1WL18	CYKY-J 3x1,5	m.č. 111 - okruhy a, d + venk.
FA19	osvětlení	jistič	B10/1	1WL19	CYKY-J 3x1,5	m.č. 111 - okruhy b, c
FA20	osvětlení	jistič	B10/1	1WL20	CYKY-J 3x1,5	m.č. 112
FA21	osvětlení	jistič	B10/1	1WL21	CYKY-J 3x1,5	m.č. 113
FA22	REZERVA	jističochránič	B16/2/0,03			
FA23	REZERVA	jističochránič	B16/2/0,03			
FA24	REZERVA	jistič	B16/1			
FA25	REZERVA	jistič	B16/1			
FA26	REZERVA	jistič	B10/1			
FA27	REZERVA	jistič	B10/1			

## R2.1

ozn. vývodu	popis vývodu	jištění		ozn. kabelu	typ kabelu	pozn.
		typ	hodnota (A)			
QF0	přívod	hl. vyínač	63A/3		CYKY-J 4x10	přívod z RH
FV1	svodič přepětí					
FA1	zásuvky	jističochránič	B16/2/0,03	2WL1	CYKY-J 3x2,5	m.č. 202
FA2	zásuvky	jističochránič	B16/2/0,03	2WL2	CYKY-J 3x2,5	m.č. 207
FA3	zásuvky	jističochránič	B16/2/0,03	2WL3	CYKY-J 3x2,5	m.č. 208
FA4	zásuvky	jističochránič	B16/2/0,03	2WL4	CYKY-J 3x2,5	m.č. 209, 210 (u dveří)
FA5	zásuvky	jističochránič	B16/2/0,03	2WL5	CYKY-J 3x2,5	m.č. 210
FA6	zásuvky	jističochránič	B16/2/0,03	2WL6	CYKY-J 3x2,5	m.č. 211
FA7	zásuvky	jističochránič	B16/2/0,03	2WL7	CYKY-J 3x2,5	m.č. 212
FA8	zásuvky PC + TAB	jistič	B16/1	2WL8	CYKY-J 3x2,5	m.č. 202
FA9	zásuvky PC + TAB	jistič	B16/1	2WL9	CYKY-J 3x2,5	m.č. 207
FA10	zás. PC + TAB + proj.	jistič	B16/1	2WL10	CYKY-J 3x2,5	m.č. 208
FA11	zásuvky PC	jistič	B16/1	2WL11	CYKY-J 3x2,5	m.č. 209, 210
FA12	zásuvka	jistič	B16/1	2WL12	CYKY-J 3x2,5	m.č. 210 - lednice
FA13	zásuvky PC	jistič	B16/1	2WL13	CYKY-J 3x2,5	m.č. 211
FA14	osvětlení	jistič	B10/1	2WL14	CYKY-J 5x1,5	m.č. 201
				2WS14	CYKY-O 4x1,5	PIR čidla
FA15	osvětlení	jistič	B10/1	2WL15	CYKY-J 3x1,5	m.č. 202
FA16	osvětlení	jistič	B10/1	2WL16	CYKY-J 3x1,5	m.č. 203 - 206
FA17	osvětlení	jistič	B10/1	2WL17	CYKY-J 3x1,5	m.č. 207
FA18	osvětlení	jistič	B10/1	2WL18	CYKY-J 3x1,5	m.č. 208
FA19	osvětlení	jistič	B10/1	2WL19	CYKY-J 3x1,5	m.č. 210
FA20	osvětlení	jistič	B10/1	2WL20	CYKY-J 3x1,5	m.č. 211
FA21	osvětlení	jistič	B10/1	2WL21	CYKY-J 3x1,5	m.č. 212
FA22	REZERVA	jističochránič	B16/2/0,03			
FA23	REZERVA	jističochránič	B16/2/0,03			
FA24	REZERVA	jistič	B16/1			
FA25	REZERVA	jistič	B16/1			
FA26	REZERVA	jistič	B10/1			
FA27	REZERVA	jistič	B10/1			

R3						
ozn. vývodu	popis vývodu	jištění		ozn. kabelu	typ kabelu	pozn.
		typ	hodnota (A)			
QF0	přívod	hl. výínač	63A/3		CYKY-J 4x10	přívod z RH
FV1	svodič přepětí					
FA1	zásuvky	jističochránič	B16/2/0,03	3WL1	CYKY-J 3x2,5	m.č. 302
FA2	zásuvky PC	jističochránič	B16/2/0,03	3WL2	CYKY-J 3x2,5	m.č. 307 - podparapet
FA3	zásuvky PC + proj.	jističochránič	B16/2/0,03	3WL3	CYKY-J 3x2,5	m.č. 307 - podparapet
FA4	zásuvky PC	jističochránič	B16/2/0,03	3WL4	CYKY-J 3x2,5	m.č. 307 - podparapet
FA5	zásuvky PC	jističochránič	B16/2/0,03	3WL5	CYKY-J 3x2,5	m.č. 307 - podparapet
FA6	zásuvky PC	jističochránič	B16/2/0,03	3WL6	CYKY-J 3x2,5	m.č. 307 - podparapet
FA7	zásuvky PC	jističochránič	B16/2/0,03	3WL7	CYKY-J 3x2,5	m.č. 307 - podparapet
FA8	zásuvky PC	jističochránič	B16/2/0,03	3WL8	CYKY-J 3x2,5	m.č. 307 - podparapet
FA9	zásuvka	jističochránič	B16/2/0,03	3WL9	CYKY-J 3x2,5	m.č. 307 - u dveří
FA10	zásuvky	jističochránič	B16/2/0,03	3WL10	CYKY-J 3x2,5	m.č. 308
FA11	zásuvky	jističochránič	B16/2/0,03	3WL11	CYKY-J 3x2,5	m.č. 310
FA12	zásuvky	jističochránič	B16/2/0,03	3WL12	CYKY-J 3x2,5	m.č. 311
FA13	zásuvka	jističochránič	B16/2/0,03	3WL13	CYKY-J 3x2,5	m.č. 401
FA14	zásuvky PC + TAB	jistič	B16/1	3WL14	CYKY-J 3x2,5	m.č. 302
FA15	zásuvky PC	jistič	B16/1	3WL15	CYKY-J 3x2,5	m.č. 308
FA16	zásuvky PC	jistič	B16/1	3WL16	CYKY-J 3x2,5	m.č. 308 (tisk)
FA17	zásuvky PC	jistič	B16/1	3WL17	CYKY-J 3x2,5	m.č. 310
FA18	zásuvky PC	jistič	B16/1	3WL18	CYKY-J 3x2,5	m.č. 310 (tisk)
FA19	zásuvky PC	jistič	B16/1	3WL19	CYKY-J 3x2,5	m.č. 311
FA20	hodiny	jistič	B10/1	3WL20	CYKY-J 3x1,5	m.č. 308
FA21	osvětlení	jistič	B10/1	3WL21	CYKY-J 5x1,5	m.č. 301
				3WS21	CYKY-O 4x1,5	PIR čidla
FA22	osvětlení	jistič	B10/1	3WL22	CYKY-J 3x1,5	m.č. 302
FA23	osvětlení	jistič	B10/1	3WL23	CYKY-J 3x1,5	m.č. 303 - 306
FA24	osvětlení	jistič	B10/1	3WL24	CYKY-J 3x1,5	m.č. 307
FA25	osvětlení	jistič	B10/1	3WL25	CYKY-J 3x1,5	m.č. 308
FA26	osvětlení	jistič	B10/1	3WL26	CYKY-J 3x1,5	m.č. 309, 310
FA27	osvětlení	jistič	B10/1	3WL27	CYKY-J 3x1,5	m.č. 311
FA28	osvětlení	jističochránič	B10/2/0,03	3WL28	CYKY-J 3x1,5	m.č. 401
FA29	osvětlení	jističochránič	B10/2/0,03	3WL29	CYKY-J 3x1,5	m.č. 402, 403
FA30	REZERVA	jističochránič	B16/2/0,03			
FA31	REZERVA	jističochránič	B16/2/0,03			
FA32	REZERVA	jistič	B16/1			
FA33	REZERVA	jistič	B16/1			
FA34	REZERVA	jistič	B10/1			
FA35	REZERVA	jistič	B10/1			

RK						
ozn. vývodu	popis vývodu	jištění		ozn. kabelu	typ kabelu	pozn.
		typ	hodnota (A)			
QF0	hl. vypínač	vypínač	20A/1		CYKY-J 3x2,5	přívod z R1
FV1	svodič přepětí					
FA1	zásuvka	jistič	B10/1	kWL1	CYKY-J 3x1,5	m.č. 109 - kotel K1
FA2	zásuvka	jistič	B10/1	kWL2	CYKY-J 3x1,5	m.č. 109 - kotel K2
FA3	ovládání	jistič	B6/1			
				WS1	JYTY-O 4x1	PT1
				WS2	JYTY-O 4x1	PT2
				WS3	JYTY-O 4x1	PT3
				WS4	JYTY-O 2x1	K1 ovl.
				WS5	JYTY-O 2x1	K2 ovl.
				WS6	JYTY-O 4x1	SV1
				WS7	JYTY-O 4x1	SV2
				WS8	JYTY-O 4x1	SV3
				WS9	JYTY-O 2x1	ČIDLO T
				WS10	JYTY-O 2x1	ČIDLO K
				WS11	JYTY-O 2x1	ČIDLO V
				WS12	JYTY-O 4x1	DETEKTOR ÚNIKU PLYNU