


ŘEZY uložení kabelu VO

Jedná se o ilustrativní řezy, při uložení kabelu do chodníku nebo komunikace bude dodržena plná skladba profilu dle TP 170 - NAVRHOVÁNÍ VOZOVEKPOZEMNÍCH KOMUNIKACÍ



POZOR !
PRÁCE V OCHRAN.PÁSMU SDĚLOVACÍCH VEDENÍ A EL.SÍTÍ

Zákres inženýrských sítí nemusí vždy plně odpovídat skutečnosti. Před započítím zemních nebo stavebních prací je nutné vytyčit reálný průběh. Manipulace s kabely pod napětím zakázána. Při realizaci stavby musí být respektována ochran. pásma inženýrských sítí a při práce v ochran. pásmu musí být postupováno podle pokynů příslušných správců/majitelů. Při realizaci stavby musí být dále dodrženy minimální vzdálenosti prostorového uspořádání dle ČSN 73 6005 a ochranná pásma dle zákona č. 274 / 2001 Sb. dle vyhlášky č.428 / 2001 Sb. a 48/2014Sb. Pokládka výstražných fólií k identifikaci podzemních vedení technického vybavení dle ČSN 73 6006(8/2003).

ČÍSLO ZMĚNY	TEXT ZMĚNY	DATUM	PODPIS